User Guide

# MGP-C GAMEPAD

EN User manual /ES Manual de usuario / PT Manual do usuário / FR Manuel de l'Utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch / PL Instrukcja obsługi / NL Handleiding





## PRODUCT OVERVIEW Descripción del producto / Visão geral do produto / Panoramica del Prodotto / Présentation du produit / Produktübersicht / Opis produktu / Productoverzicht




Declaration of conformity / Declaración de conformidad / Déclaration de conformité / Dichiarazione di conformità / Declaração de conformidade / Konformitätserklärung / Deklaracja zgodności / Verklaring van overeenstemming www.marsgaming.eu/en/-conformity

USB-A/USB-C Cable



## CONNECTION Conexión / Conexão / Connessione / Lien / Verbindung / Połączenie / Aansluiting

### Nintendo Switch

**EN**/ Connect the USB cable to console 2. Press and hold START button and power ON the console to pair the gamepad 3. Enable "Pro controller Wired Communication" in system settings panel.
**Note:** Gamepad pairing has to be performed everytime that the console is switched ON.

**ES**/ Conecta el cable USB a la consola 2. Mantén pulsado el botón START y enciende la consola para emparejar el gamepad 3. Activa la opción "Conexión por cable del mando Pro" en el panel de configuración de la consola.
**Nota:** El emparejamiento del gamepad debe realizarse cada vez que se enciende la consola.

**PT**/ Ligar o cabo USB à consola 2. Manter premido o botão START e ligar a consola para emparelhar o gamepad 3. Activar "Pro controller Wired Communication" no painel de configuração do sistema.
**Nota:** O emparelhamento do gamepad tem de ser efectuado sempre que a consola é ligada.

**IT**/ Collegare il cavo USB alla console. Tenere premuto il pulsante START e accendere la console per accoppiare il gamepad. Abilitare "Comunicazione cablata controller Pro" nel pannello delle impostazioni di sistema.
**Nota:** l'associazione del gamepad deve essere eseguita ogni volta che si accende la console.

**FR**/ Connectez le câble USB à la console. 2. Appuyez sur la touche START et maintenez-la enfoncée, puis allumez la console pour coupler la manette de jeu. 3. Activez "Pro controller Wired Communication" dans le panneau des paramètres du système.
**Remarque:** le couplage de la manette de jeu doit être effectué chaque fois que la console est allumée.

**DE**/ Schließen Sie das USB-Kabel an die Konsole an. 2. Halten Sie die START-Taste gedrückt und schalten Sie die Konsole ein, um das Gamepad zu koppeln. 3. Aktivieren Sie "Pro Controller Wired Communication" in den Systemeinstellungen.
**Hinweis:** Das Gamepad-Pairing muss jedes Mal durchgeführt werden, wenn die Konsole eingeschaltet wird.

**PL**/ Podłącz kabel USB do konsoli 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk START i włącz



konsolę, aby sparować gamepada 3. Włącz opcję "Pro controller Wired Communication" w panelu ustawień systemowych.
**Uwaga:** Parowanie gamepada musi być wykonywane za każdym razem, gdy konsola jest włączona.

**NL**/ Sluit de USB-kabel aan op de console 2. Houd de START-knop ingedrukt en schakel de console in om de gamepad te koppelen 3. Activeer "Pro controller Wired Communication" in het systeem instellingen paneel.
**Opmerking:** De gamepad moet iedere keer dat de console wordt aangezet, worden gekoppeld.




### PC, Mac, Raspberry Pi

**EN**/ Connect the USB cable to the device and it will be automatically connected
**ES**/ Conecte el cable USB al dispositivo y se conectará automáticamente
**PT**/ Ligar o cabo USB ao dispositivo e este será automaticamente ligado
**IT**/ Collegare il cavo USB al dispositivo e la connessione avverà automaticamente
**FR**/ Connectez le câble USB à l'appareil et il sera automatiquement connecté.
**DE**/ Schließen Sie das USB-Kabel an das Gerät an und es wird automatisch verbunden
**PL**/ Podłącz kabel USB do urządzenia, a zostanie ono automatycznie podłączone
**NL**/ Sluit de USB-kabel aan op het toestel en het zal automatisch worden verbonden

### X-Input & D-Input (PC, Mac)

**EN**/ Press MODE button for 5 seconds to switch between X-input and D-input modes.



**ES**/ Pulse el botón MODE durante 5 segundos para cambiar entre los modos X-input y D-input.
**PT**/ Premir o botão MODE durante 5 segundos para alternar entre os modos de entrada X e entrada D.
**IT**/ Premere il pulsante MODE per 5 secondi per passare dalla modalità di Ingresso X a quella di ingresso D.
**FR**/ Appuyez sur le bouton MODE pendant 5 secondes pour passer du mode d'entrée X au mode d'entrée D.
**DE**/ Drücken Sie die MODE-Taste 5 Sekunden lang, um zwischen den Modi X-Eingang und D-Eingang zu wechseln.
**PL**/ Naciśnij przycisk MODE przez 5 sekundy, aby przełączyć się między trybami X-Input i D-Input.
**NL**/ Druk de MODE toets 5 seconden in om te schakelen tussen X-input en D-input modus.

### PS3

**EN**/ Press and hold SELECT button and connect the USB to the PS3
**ES**/ Mantenga pulsado el botón SELECT y conecte el USB a la PS3
**PT**/ Manter premido o botão SELECT e ligar o USB à PS3
**IT**/ Tenere premuto il pulsante SELECT e collegare l'USB alla PS3
**FR**/ Appuyez sur la touche SELECT et maintenez-la enfoncée, puis connectez le port USB à la PS3
**DE**/ Halten Sie die SELECT-Taste gedrückt und schließen Sie den USB-Anschluss an die PS3
**PL**/ Naciśnij i przytrzymaj przycisk SELECT i podłącz USB do PS3
**NL**/ Houd de selectietoets ingedrukt en sluit de USB aan op de PS3

### Android

**EN**/ Press and hold the R1 button and then connect the controller to the Android device
**ES**/ Mantenga pulsado el botón R1 y, a continuación, conecte el mando al dispositivo
**PT**/ Android Manter premido o botão R1 e depois ligar o controlador ao dispositivo Android
**IT**/ Tenere premuto il pulsante R1 e collegare il controller al dispositivo Android
**FR**/ Appuyez sur le bouton R1 et maintenez-le enfoncé, puis connectez la manette au périphérique Android
**DE**/ Halten Sie die R1-Taste gedrückt und verbinden Sie dann den Controller mit dem Android-Gerät
**PL**/ Naciśnij i przytrzymaj przycisk R1, a następnie podłącz kontroler do urządzenia z systemem Android
**NL**/ Houd de R1-toets ingedrukt en verbind vervolgens de controller met het Android-toestel



## CONNECTION COMPATIBILITY Compatibilidad / Compatibilidade / Compatibilità / Compatibilité / Kompatibilität / Zgodność / Verenigbaarheid

LED STATUS

| | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|---|---|---|---|---|
| PC, Mac *(X-Input)* | ■ | ■ | ■ | □ |
| PC, Mac *(D-Input)* | ■ | □ | □ | ■ |
| Android* | □ | ■ | □ | □ |
| PS3 | □ | □ | ■ | □ |

**Android phones: OTG USB-A to USB-C adapter not included. OTG Adaptador USB-A a USB-C no incluido. OTG Adaptador USB-A para USB-C não incluído. OTG Adattatore da USB-A a USB-C non incluso. OTG Adaptateur USB-A vers USB-C non inclus. OTG USB-A-zu-USB-C-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten. OTG Adapter z USB-A na USB-C nie wchodzi w skład zestawu. OTG USB-A naar USB-C adapter niet meegeleverd*

## TURBO

**EN**/
**Enable:** Hold TURBO button and press the button desired to enable the turbo function simultaneously. Disable: Hold CLEAR button and press the button you want to disable turbo function.

**Turbo speed:** Hold TURBO button and press D-PAD up for the fastest speed, D-PAD right for middle speed and D-PAD down for slowest speed.

**ES**/
**Habilitar:** Mantén pulsado el botón TURBO y presiona el botón al que quieres asignar la función turbo. Deshabilitar: Mantén pulsado el botón CLEAR y presiona el botón del que deseas quitar la función turbo.

**Velocidad turbo:** Mantén pulsado el botón TURBO y pulsa el D-PAD arriba para la



velocidad más rápida, el D-PAD hacia la derecha para la velocidad media y el D-PAD hacia abajo para la velocidad más lenta.

**PT**/
**Habilitar:** Segurar o botão TURBO e premir o botão desejado para activar simultaneamente a função turbo. Desactivar: Manter premido o botão CLEAR e premir o botão que se pretende desactivar a função turbo.

**Velocidade Turbo:** Segurar o botão TURBO e premir D-PAD para a velocidade mais rápida, D-PAD direita para a velocidade média e D-PAD baixa para a velocidade mais lenta.

**IT**/
**Abilitazione:** Tenere premuto il pulsante TURBO e premere contemporaneamente il pulsante desiderato per attivare la funzione turbo. Disattivare: Tenere premuto il pulsante CLEAR e premere il pulsante che si desidera disabilitare la funzione turbo.

**Velocità turbo:** tenere premuto il pulsante TURBO e premere il D-PAD verso l'alto per la velocità massima, il D-PAD verso destra per la velocità media e il D-PAD verso il basso per la velocità minima.

**FR**/
**Activer:** Maintenez le bouton TURBO enfoncé et appuyez simultanément sur le bouton souhaité pour activer la fonction turbo. Désactiver : Maintenez le bouton CLEAR enfoncé et appuyez sur le bouton que vous souhaitez désactiver la fonction turbo.

**Vitesse turbo:** Maintenez le bouton TURBO et appuyez sur le D-PAD vers le haut pour la vitesse la plus rapide, le D-PAD vers la droite pour la vitesse moyenne et le D-PAD vers le bas pour la vitesse la plus lente.

**DE**/
**Aktivieren:** Halten Sie die TURBO-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die gewünschte Taste, um die Turbofunktion zu aktivieren. Deaktivieren: Halten Sie die Taste CLEAR gedrückt und drücken Sie die Taste, die Sie zum Deaktivieren der Turbofunktion verwenden möchten

**Turbo-Geschwindigkeit:** Halten Sie die TURBO-Taste gedrückt und drücken Sie das D-PAD nach oben für die schnellste Geschwindigkeit, das D-PAD nach rechts für die mittlere Geschwindigkeit und das D-PAD nach unten für die langsamste Geschwindigkeit.



**PL**/
**Włączenie:** Przytrzymaj przycisk TURBO i naciśnij jednocześnie przycisk żądany do włączenia funkcji turbo. Wyłączenie: Przytrzymaj przycisk CLEAR i naciśnij przycisk, który chcesz wyłączyć funkcję turbo.

**Prędkość Turbo:** Przytrzymaj przycisk TURBO i naciśnij D-PAD w górę, aby uzyskać największą prędkość, D-PAD w prawo, aby uzyskać średnią prędkość i D-PAD w dół, aby uzyskać najwolniejszą prędkość.

**NL**/
**Inschakelen:** Houd de TURBO-toets ingedrukt en druk tegelijkertijd op de gewenste toets om de turbofunctie in te schakelen. Uitschakelen: Houd de CLEAR-toets ingedrukt en druk tegelijkertijd op de toets die u wilt uitschakelen om de turbofunctie in te schakelen.

**Turbosnelheid:** Houd de TURBO-toets ingedrukt en druk op de D-PAD omhoog voor de hoogste snelheid, D-PAD rechts voor de middelste snelheid en D-PAD omlaag voor de laagste snelheid.

## TROUBLE SHOOTING

**EN**/
**Unsuccessful connection:** 1. Make sure the wireless USB cable is connected correctly and try a different USB port
**Joysticks drift/stucked:** 1. Press down hard the Joystick head.

**ES**/
**Conexión fallida:** 1. Asegúrese de que el cable USB inalámbrico está conectado correctamente y pruebe con otro puerto USB
**Joystick atascado:** 1. Presione con fuerza la cabeza del Joystick.

**PT**/
**Falha na ligação:** 1. Certifique-se de que o cabo USB sem fios está ligado correctamente e tente uma porta USB diferente
**Joystick encravado**: 1. pressionar firmemente a cabeça do joystick.

**IT**/
**Connessione fallita:** 1. Assicurarsi che il cavo USB wireless sia collegato correttamente e provare con un'altra porta USB.
**Joystick bloccato:** 1. Premere con forza la testa del joystick.



**FR**/
**Échec de la connexion:** 1. Vérifiez que le câble USB sans fil est correctement connecté et essayez un autre port USB.
**Joystick bloqué:** 1. Appuyez fermement sur la tête du joystick.

**DE**/
**Verbindung fehlgeschlagen:** 1. Vergewissern Sie sich, dass das drahtlose USB-Kabel richtig angeschlossen ist, und versuchen Sie einen anderen USB-Anschluss.
**Joystick klemmt:** 1. Drücken Sie den Joystickkopf fest.

**PL**/
**Nieudane połączenie:** 1. Upewnij się, że bezprzewodowy kabel USB jest podłączony prawidłowo i spróbuj użyć innego portu USB.
**Joystick zaciął się:** 1. Mocno naciśnij głowicę joysticka.

**NL**/
**Verbinding mislukt:** 1. Controleer of de draadloze USB kabel correct is aangesloten en probeer een andere USB poort
**Joystick vastgelopen:** 1. Druk de kop van de joystick stevig in.

**EN**/
**Safety & Maintenance**
Warning 1. Do not disassemble, repair or modify the product for any reason 2. Do not expose the product to water, moisture or direct sun 3. Do not clean this product with alcohol or liquid agents. 4. At the end of the product life please dispose this product at your local waste collection/recycling centre.

**ES**/
**Seguridad y mantenimiento**
Advertencia 1. No desmonte, repare o modifique el producto por ningún motivo. 2. No exponga el producto al agua, la humedad o la luz solar directa. 3. No limpie este producto con alcohol o agentes líquidos. 4. Al final de la vida útil del producto, deséchelo en su centro de recolección / reciclaje de residuos local.

**PT**/
**Segurança e Manutenção**
Aviso 1. Não desmonte, repare ou modifique o produto por qualquer motivo 2. Não exponha o produto à água, umidade ou sol direto 3. Não limpe este produto com álcool ou agentes líquidos. 4. No final da vida útil do produto, descarte-o no centro de coleta / reciclagem local.



**FR**/
**Sécurité et entretien**
Avertissement 1. Ne démontez, réparez ou modifiez le produit pour aucune raison 2. N'exposez pas le produit à l'eau, à l'humidité ou au soleil direct 3. Ne nettoyez pas ce produit avec de l'alcool ou des agents liquides. 4. À la fin de la vie du produit, veuillez jeter ce produit dans votre centre local de collecte/recyclage des déchets.

**IT**/
**Sicurezza e manutenzione**
Avvertenza 1. Non smontare, riparare o modificare il prodotto per nessun motivo 2. Non esporre il prodotto ad acqua, umidità o sole diretto 3. Non pulire questo prodotto con alcol o agenti liquidi. 4. Al termine della vita utile del prodotto, smaltire questo prodotto presso il centro di raccolta/riciclaggio locale dei rifiuti.

**DE**/
**Sicherheit und Wartung**
Warnung 1. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt aus keinem Grund. 2. Setzen Sie das Produkt nicht Wasser, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus 3. Reinigen Sie dieses Produkt nicht mit Alkohol oder flüssigen Mitteln. 4. Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende der Produktlebensdauer bitte bei Ihrem örtlichen Abfallsammel/Recyclingzentrum.

**PL**/
**Bezpieczeństwo i konserwacja**
Ostrzeżenie 1. Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu z jakiegokolwiek powodu 2. Nie narażaj produktu na działanie wody, wilgoci lub bezpośredniego działania promieni słonecznych 3. Nie należy czyścić urządzenia alkoholem lub środkami płynnymi. 4. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy go oddać do lokalnego punktu zbiórki odpadów/recyklingu.

**NL**/
**Veiligheid en onderhoud**
Waarschuwing 1. Demonteer, repareer of modificeer het product niet om wat voor reden dan ook 2. Stel het product niet bloot aan water, vocht of direct zonlicht 3. Reinig dit product niet met alcohol of vloeibare middelen. 4. Aan het einde van de levensduur van het product dient u dit product te deponeren bij uw plaatselijke afvalinzamelings-/recyclingcentrum.

*From Mars Gaming team:*
*we want to thank you for the purchase of this product!*
*We try to improve everyday to offer the best service and the best quality on our peripherals.Thank you for your trust!*

***ARE YOU HAPPY WITH YOUR PURCHASE?***

**YES**

Rate us in your marketplace and share your experience in your social media

@MarsGaming_
marsgaming
MarsGamingOfficial

**NO**

Please contact our technical support service by sending an e-mail to

support@marsgaming.eu

EU Office:
Barrachi, 39 Palu,3
1013 Vitoria - SPAIN
Made In China

WWW.MARSGAMING.EU